

	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Jusqu'aux n°s 1.790.793, 1.513.251, G3.1.625.652, K3.1.625.988, 1.550.547 et 203 U4			
	5801.10	DEMARREUR à commande positive avec lanceur (Paris-Rhône D10L 27)	1
	<i>5816-02</i>	<i>Vis de masse Démarreur</i>	
58 CD-58 EF	× 5804.04	VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur	à partir des n°s 1.150.050, 1.440.006 1.400.500 et 1.455.010
	⊗ 3431.01	ECROU de 12, pas 1,75, de fixation de démarreur (livré par 50)	
	5820.02	INDUCTEUR de démarreurs D10L 16 et D10L 21 (Paris-Rhône 47.816/1584)	1
	5820.03	INDUCTEUR de démarreurs 308 et 320 (Ducellier 87.194)	
58 CD	× 5820.04	INDUCTEUR de démarreur 366 (Ducellier 90.938)	1
58 CD	× 5820.09	INDUCTEUR de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 50.665/1740)	
	<i>5815-01</i>	<i>Collus fermée Démarreur</i>	
	5821.03	INDUIT de démarreur D10L 16 (Paris-Rhône 47.814/1584)	1
	5821.05	INDUIT de démarreurs 308 et 320 (Ducellier 87.200)	
	5821.06	INDUIT de démarreurs D10L 21 et D10L 27 (Paris-Rhône 50.892/1740)	
58 CD	× 5821.07	INDUIT de démarreur 366 (Ducellier 90.497)	
58 CD-58 EF	⊗ 5825.02	COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1
58 CD	× 5825.03	COUSSINET de 14×18×20, de palier (Paris-Rhône 47.852)	2
58 CD	× 5826.01	COUSSINET graphité de 12×15×20, de palier côté support (Ducellier 82.775)	1
58 CD	× 5828.03	BALAI de démarreur (Ducellier 50.450)	2
	5828.04	BALAI de démarreurs D10L 16 et D10L 21 (Paris-Rhône 32 a 11)	2
58 CD	× 5828.05	BALAI isolé de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 33 r 20)	1
58 CD	× 5828.06	BALAI de masse de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 33 r 14)	1
	5830.03	CONTACTEUR de démarreur; avec contact (Ducellier 1139)	1
	5830.04	CONTACTEUR de démarreur complet (Paris-Rhône 47.914)	
58 CD	× 5831.02	CONTACT de démarreur (Ducellier 88.780)	1
	5835.02	LANCEUR pour démarreurs Ducellier 308 et 320 ou Paris-Rhône D10L 16 (Ducellier 83.725, Paris-Rhône B 367 ou Bendix 243.575)	1
58 CD	× 5835.04	LANCEUR pour démarreurs Ducellier 366 ou Paris-Rhône D10L 21 et D10L 27 (Ducellier 96.646, Paris-Rhône B 382 ou Bendix 267.379)	
	5855.02	FOURCHETTE de commande montée (Ducellier 89.127) (Pour les 203 antérieures au n° 1.114.534, monter un levier 5856.04)	1
	5855.09	FOURCHETTE avec patins pour démarreurs D10L 16, D10L 21 et D10L 27 (Paris-Rhône 48.898 bis)	1
	5856.03	LEVIER de commande de démarreur (jusqu'au n° 1.114.533)	1
	5856.04	LEVIER de commande de démarreur (à partir du n° 1.114.534 et 203 U)	
58 CD	× 5857.02	AXE de fourchette de commande (Ducellier 90.422)	1
58 CD	× 5857.03	AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 47.855)	
58 CD	× 5858.04	JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 48.840)	1

Pour démarreurs à commande par tirette (levier en dessous), voir pages 58 C et 58 D.
Pour démarreurs à solénoïde, voir pages 58 E et 58 F.