

NUMÉRO	DESIGNATION	COEFFICIENT	
Des n° 1.790.794, 1.513.252, G3.1.625.653, K3.1.625.989 et 1.550.548 aux n° 1.857.408, 1.638.182 et fin de fabrication F3, G3, T3			
	A - Démarreur Ø 100	A	
	B - Démarreur Ø 85		B
× 5801.16	DEMARREUR à commande positive avec lanceur (Paris-Rhône D8L 25)	1	1
58 A B-58 E F	× 5804.04 VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur	2	2
	⊗ 3431.01 ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de démarreur (livré par 50)	2	2
58 A B	× 5820.04 INDUCTEUR de démarreur 446 A (Ducellier 90.938)	1	1
58 A B	× 5820.09 INDUCTEUR de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 50.665/1740)		
	× 5820.12 INDUCTEUR de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.764/2078)		
58 A B	× 5821.07 INDUIT de démarreur 446 A (Ducellier 90.497)	1	1
	× 5821.08 INDUIT de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 51.781/1740)		
	× 5821.11 INDUIT de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.616/2078)		
58 A B-58 E F	⊗ 5825.02 COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1	
58 A B	× 5825.03 COUSSINET de 14×18×20, de palier de démarreur D10 L29 (Paris-Rhône 47.852)	2	
58 E F	⊗ 5825.05 COUSSINET de 12×15×15, de palier de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 51.914)		2
58 A B	× 5826.01 COUSSINET graphité de 12×15×20, de palier côté support (Ducellier 82.775)	1	
58 E F	⊗ 5827.03 PATIN de freinage d'induit de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.245)		1
58 A B	× 5828.03 BALAI de démarreur (Ducellier 50.450)	2	
58 A B	× 5828.05 BALAI isolé de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 33 r 20)	1	
58 A B	× 5828.06 BALAI de masse de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 33 r 14)	1	
58 E F	⊗ 5828.09 BALAI isolé de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 33 r 19)		1
58 E F	⊗ 5828.10 BALAI de masse de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 33 r 27)		1
	× 5830.07 CONTACTEUR de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 51.985)	1	1
	× 5830.08 CONTACTEUR de démarreur (Ducellier 9004)		
	× 5830.09 CONTACTEUR de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.762)		
58 A B	× 5831.02 CONTACT de démarreur (Ducellier 88.780)	1	
58 A B	× 5835.04 LANCEUR (Ducellier 96.646, Paris-Rhône B 382 ou Bendix 267.379) (sauf pour démar- reur D8L 25)	1	
	× 5835.10 LANCEUR pour démarreur Paris-Rhône D8L 25 (Paris-Rhône 53.637)		1
	× 5855.03 FOURCHETTE de commande avec patins (Ducellier 98.011)	1	1
	× 5855.08 FOURCHETTE de commande avec patins pour démarr. D10L 29 (Paris-Rhône 51.812 bis)		
	× 5855.12 FOURCHETTE de commande avec patins pour démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.763)		
	× 5856.05 LEVIER de commande de démarreur	1	1
58 A B	× 5857.02 AXE de fourchette de commande (Ducellier 90.422)	1	
58 A B	× 5857.03 AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 47.855)	1	1
	× 5858.01 PATIN rouge de fourchette (Ducellier 93.782)	2	
58 A B	× 5858.04 JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 48.840)	1	
	× 5858.05 JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 51.918)		1

Pour démarreurs à commande par tirette (levier au-dessus), voir pages 58 A et 58 B.

Pour démarreurs à solénoïde, voir pages 58 E et 58 F.