

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.733, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.473 ... B - A partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.734, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709	A	B
7401.09	PARE-CHOCS avant avec lames et gardes inoxydables et motifs chromés (203 luxe et 203 L)	1	
7404.09	PARE-CHOCS arrière, lame sous apprêts avec gardes inoxydables et motifs chromés (203 affaires)	1	
7407.11	LAME inoxydable sans nervure, de pare-chocs avant (203 luxe et 203 L) (Pour le modèle avec nervure, adapter les gardes)	1	
7407.14	LAME inoxydable de pare-chocs avant (203/C luxe et 203 L/CL)		1
7407.15	LAME sous apprêt de pare-chocs avant (203/C affaires, 203 U6/C5, 203 U8/C8 et 203 U4) (Pour les véhicules du modèle A, adapter les gardes)	1	1
7410.05	LAME sous apprêt sans nervure, de pare-chocs arrière (203 affaires)	1	
7410.06	LAME inoxydable sans nervure, de pare-chocs arrière (203 luxe)		
7410.07	LAME inoxydable de pare-chocs arrière (203 luxe)		
7410.08	LAME sous apprêt de pare-chocs arrière (203 affaires)		
7410.09	LAME sous apprêt de pare-chocs arrière (203 C5 à partir des n° G3.1.616.445 et K3.1.617.099)		
7410.10	LAME inoxydable de pare-chocs arrière (203 CL à partir du n° 1.510.083)		
7411.05	LAME gauche sous apprêt de pare-chocs arrière (203 U6 et 203 U4)	1	
7411.06	LAME gauche inoxydable de pare-chocs arrière (203 L)		
7412.04	Lame droite sous apprêt de pare-chocs arrière (203 U6 et 203 U4)		
7412.05	LAME droite inoxydable de pare-chocs arrière (203 L)	1	
7411.07	LAME gauche et droite inoxydable de pare-chocs arrière (203 L/CL)	1	2
7411.08	LAME gauche et droite sous apprêt de pare-chocs arrière (203 U6/C5 et 203 U4)		
7413.07	CONTRE-LAME de pare-chocs avant	2	2
7415.04	CONTRE-LAME de pare-chocs arrière (203)	2	
7415.05	CONTRE-LAME de pare-chocs arrière (203 L, 203 U6 et 203 U4)	2	
7415.06	CONTRE-LAME de pare-chocs arrière (203/C)		1
7415.07	CONTRE-LAME latérale de pare-chocs arrière (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U4)		2
7415.08	CONTRE-LAME centrale de pare-chocs arrière (203 CL et 203 C5 à partir des n° 1.510.083, G3.1.616.445 et K3.1.617.099)		1
7423.01	U renfort de support de pare-chocs arrière gauche (203 U8)	1	
7424.01	U renfort de support de pare-chocs arrière droit (fourgon ou ambulance)	1	
⊗ 3431.01	ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de pare-chocs sur coque (livré par 50)	4	4
		2	2

{ Pour le modèle avec nervure adapter les gardes

pour le modèle A, monter 1cm # 15.06, 5 cales # 13.09, 3 motifs # échançer les gardes.

remplacée par lame # 11.08 à adapter

Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.443.334, G3.1.410.893 et K3.1.411.182, changer les deux demi-lames pour conserver la symétrie