

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
	A - Berline	A		
	B - Familiale		B	
	C - Commerciale			C
8940.03	CORNIERE d'arrêt de coussin arrière		1	
8941.03	VIS acier de fixation de banquette arrière (jusqu'au n° 1.429.953)			2
8944.01	CHARNIERE de dossier arrière	2		
X 8944.02	EQUERRE de fixation de dossier arrière		4	
90 CD				
8945.01	JOINT de dossier arrière, long. 1.700	1		
8945.02	JOINT d'appui de dossier arrière			1
XX 8946.01	APPUI caoutchouc de coussin arrière sur dossier arrière			2
XX 8946.02	BUTEE caoutchouc de dossier arrière			2
⊗ 8221.01	BUTEE caoutchouc de coussin arrière sur renfort de plancher (livrée par 20)			1
8950.01	TOLE centrale de fixation de strapontin		1	
8950.02	SUPPORT gauche de dossier de strapontin (ancien modèle)		2	
8951.01	TOLE latérale gauche de fixation de strapontin		1	
8951.02	SUPPORT droit de dossier de strapontin (ancien modèle)		2	
8952.01	TOLE latérale droite de fixation de strapontin		1	
8955.01	VIS à bout pointu d'arrêt de strapontin		12	
8957.01	AXE d'articulation de dossier de strapontin (ancien modèle)			4
X 8957.02	RIVET foré d'articulation de dossier de strapontin			4

Nous pouvons fournir, dans un délai de 15 jours environ, les coussins arrière, dossiers arrière et strapontins garnis ou non garnis, ainsi que leurs coiffes et leurs matelassures. Préciser sur la commande le numéro de châssis du véhicule et la couleur du drap et simili de garniture (si possible, joindre un échantillon).