

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
7001.22	COQUE composition A, sous apprêt (F3P) (D. à G.) .....	1
7001.41	COQUE composition A, sous apprêt (N3P) (D. à G.) .....	
7001.42	COQUE composition A, sous apprêt (N3N) (D. à G.) .....	
<del>7001.43</del>	<del>COQUE composition A, sous apprêt (K3P) (D. à G.) .....</del>	
7002.17	COQUE composition B, sous apprêt (N3N) (D. à G.) (du n° 1.821.685 au n° 1.854.753) ..	1
7002.21	COQUE composition B, sous apprêt (N3L) (D. à G.) (à partir du n° 1.854.754) .....	

NOTA — 1° Pour le montage de ces coques sur véhicules antérieurs aux numéros :

- 203/C et 203 U6/C5.K3 : 1.854.754 et 1.637.926, voir la circulaire DPD 353 du 12 novembre 1957.
  - 203/C et 203 U6/C5.K3 : 1.821.685 et 1.635.067, percer en plus le logement des flèches ou monter les clignoteurs.
  - 203 L/CL et 203 U6/C5 : 1.509.080, G3.1.614.403 et K3.1.614.314, monter un volet 8701.05 et modifier l'éclairage arrière.
  - 203, 203 L, 203 U6, 203 U8 et 203 U4 : 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.734, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709, monter en plus les pièces indiquées à l'opuscule « Renseignements généraux pour commandes de carrosserie 203 » de septembre 1953.
- 2° — 203 U4 : monter une coque K3P.7001.43, un volet 8701.05, une vitre 8744.05, un joint 8745.03, quatre romaines de pavillon 8367.04, deux feux de position 6325.04, modifier l'éclairage avant et arrière et obturer le trou droit de l'essuie-vitre.
- 203 U6/C5.G3 et 203 U8/C8 : commander à Succursale de Montbéliard, 16, avenue d'Helvétie (Doubs) - Tél. : 342.