

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
1802.07	SUPPORT avant de moteur sur traverse (jusqu'aux n° 1.731.034, 1.508.280, G3.1.611.870, K3.1.611.773 et 1.538.423)	2
1802.10	SUPPORT avant de moteur sur trav. (à partir des n° 1.731.035, 1.508.281, G3.1.611.871, K3.1.611.774 et 1.538.424)	1
× 3431.01	ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de supp. avant et direction sur traverse (livré par 50)	2
1807.06	CALE support avant de moteur	2
× 1811.12	ECROU canon de 10, de fixation avant de moteur	2
1838.03	TRAVERSE de fixation de support arrière moteur (jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486 et 1.487.473)	1
1838.04	TRAVERSE de fixation de support arrière moteur (des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487 et 1.487.474 aux n° 1.387.702, 1.450.000, 1.436.345 et 1.494.708)	1
× 1840.03	VIS de 8×25, de fixation arrière de moteur (jusqu'au n° 1.117.888)	4
1840.04	VIS de 10×30, de fixation arrière de moteur (du n° 1.117.889 et 203 U aux n° 1.387.702, 1.450.000, 1.436.345 et 1.494.708)	4
× 1840.05	VIS de 10×35, de fixation inférieure arrière de moteur	2
× 1840.06	VIS de 10×21, de fixation supérieure arrière de moteur	1
× 1843.18	SUPPORT arrière de moteur assemblé (sans repère) (203 U à partir des n° 1.505.001, 1.601.001 et 1.530.001) (A)	1
1843.20	SUPPORT arrière de moteur assemblé (203 U jusqu'aux n° 1.450.000, 1.436.345 et 1.494.708) (monter 2 entretoises 1848.06 en remplacement des entretoises d'origine)	1
1843.21	SUPPORT arrière de moteur assemblé (203 jusqu'au n° 1.387.702) (Pour les véhicules antérieurs au n° 1.378.388, monter 2 entretoises 1848.06 en remplacement des entretoises d'origine)	1
1843.22	SUPPORT arrière de moteur assemblé (Repère jaune) (203 à partir du n° 1.700.001)	1
1848.05	ENTRETOISE de fixation de support arrière (jusqu'aux n° 1.378.387, 1.450.000, 1.436.345 et 1.494.708)	2
1848.06	ENTRETOISE de fixation de support arrière (du n° 1.378.388 au n° 1.387.702) (livrée par 10)	2