

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
× 4601.11	MAITRE-CYLINDRE de 1" (Lockheed M 2529)	1
4604.02	TOLE pare-neige (D. à G., jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.708)	1
4604.06	TOLE pare-neige (D. à G.) } à partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709	1
4604.08	TOLE pare-neige (D. à D.) } 1.487.474 et 1.085.709	
× 4605.05	SOUPAPE de maître-cylindre, sans joint (Lockheed 14.731)	1
4606.01	BOITE d'accessoires pour maître-cylindre (Lockheed AM 007)	1
4608.02	VIS-RACCORD de maître-cylindre (Lockheed 1081)	1
× 4442.01	JOINT de 15×21×1,2, de vis-raccord (Lockheed 1101)	1
4609.02	RACCORD orientable à 3 voies (Lockheed 2942)	1
× 4610.01	JOINT de 13×21×1,2, de raccord (Lockheed 1100)	1
× 4616.02	JOINT de soupape de maître-cylindre (Lockheed 9901 A)	1
× 4618.07	RESSORT de soupape de maître-cylindre (Lockheed ES. 368)	1
× 4619.03	COUPELLE principale de maître-cylindre (Lockheed 530) (livrée par 12)	1
× 4621.09	PISTON avec coupelle secondaire (Lockheed PM 2548)	1
× 4622.03	COUPELLE secondaire de maître-cylindre (Lockheed 1278) (livrée par 12)	1
× 4624.03	RONDELLE de butée de piston (Lockheed 985)	1
× 4625.03	JONC d'arrêt de rondelle de butée (Lockheed 986)	1
4627.03	TIGE de poussée de maître-cylindre (Lockheed 987/2)	1
× 4629.03	SOUFFLET de maître-cylindre (Lockheed 1426)	1
× 4630.05	COLLIER de soufflet (Lockheed 984)	1
× 4633.01	NECESSAIRE normal de réparation pour maître-cylindre (Lockheed 100.205)	1
× 4633.02	NECESSAIRE simplifié de réparation pour maître-cylindre (Lockheed 100.107)	1