

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT			
	A - Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000	A			
	B - Des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692		B		
	C - Des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693 aux n° 1.795.132, 1.513.679, G3.1.626.900, K3.1.627.313 et 1.551.831			C	
	D - A partir des n° 1.795.133, 1.513.680, G3.1.626.901, K3.1.627.314 et 1.551.832				D
2136.03	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.)	1			
2136.04	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.)				
2136.06	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.)	1			
2136.07	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.)				
2136.08	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.)	1			
2136.09	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.)				
2136.10	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.)	1			
2136.11	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.)				
2136.14	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.)	1			
2136.15	ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.)				
2140.02	SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à G.)	1			
2140.03	SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à D.)				
2140.04	SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à G.)	1			
2140.05	SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à D.)				
2141.04	REBOITAGE de 16×20×20, d'axe de pédale sur support	2	2	2	2
2141.05	BAGUE caoutchouc de 12×24×25, d'arbre de renvoi (livrée par 30)	1	1	1	
× 2141.07	COUSSINET élastique d'arbre de renvoi				1
2141.08	DOUILLE de coussinet				1
× 2141.09	COUELLE d'appui de coussinet				1
2142.01	GARNITURE caoutchouc de 16×28×3,5, d'axe de pédale (livrée par 10)	2	2	2	2
2143.01	COUELLE d'appui de garniture	2	2	2	2
2145.02					
2154.03	RONDELLE d'appui de 16,5×26×2, de coupelle (D. à D.)	1	1	1	1

21 AB
21 EF