

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
4101.01	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre et levier de commande des vitesses (D. à G.)	jusqu'aux n° 1.790.793, 1.506.495, G3.1.607.083, K3.1.607.483 et 1.534.701
4101.02	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre et levier de commande des vitesses (D. à D.)	
4101.07	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre de commande des vitesses, sans levier (D. à G.)	
4101.08	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre de commande des vitesses, sans levier (D. à D.)	à partir des n° 1.790.794, 1.506.496, G3.1.607.084, K3.1.607.484 et 1.534.702
4103.09	COLONNE de direction (jusqu'au n° 1.101.665)	1
4103.10	COLONNE de direction (du n° 1.101.666 au n° 1.104.475)	
4103.11	COLONNE de direction (à partir du n° 1.104.476 et toutes 203 U)	
4104.07	COLLERETTE de fixation de volant (203 du n° 1.104.476 et 203 U8 aux n° 1.120.561 et 1.450.900)	1
X 4104.08	COLLERETTE de fixation de volant (203, 203 U8 à partir des n° 1.120.562, 1.450.901 et 203 L, 203 U6)	
4105.01	VIS de 7x40, de fixation de colerette sur colonne (à partir du n° 1.104.476 et toutes 203 U)	1
2523.02	BOUCHON de 14,15, inférieur de colonne (jusqu'aux n° 1.382.620, 1.505.811, G3.1.604.128, K3.1.604.333 et 1.531.818)	1
X 0245.05 0234.04	BOUCHON de 13, 9, infér. de colonne (à partir des n° 1.382.621, 1.505.812, G3.1.604.129, K3.1.604.334 et 1.531.819)	1
4108.06	VOLANT de direction, opaline, avec bouchon et écusson (Quillery DO. 66.425) (203, 203 L)	1
4108.07	VOLANT de direction, gris-beige, avec bouchon et écusson (Quillery DGA. 66.425) (203 C, 203 CL)	
4108.28	VOLANT de direction, gris, avec bouchon et écusson (Quillery DG. 66.425) (203/C, 203 L/CL)	
4108.29	VOLANT de direction, beige 516, avec bouchon et écusson (Quillery DB. 66.425) (203 C, 203 CL)	
4108.30	VOLANT de direction, gris, avec bouchon (Quillery DG. 67.425) (203 affaires, 203 U6, 203 U8)	
4109.03	VIS de 7x13,5, tête demi-ronde, de fixation de volant (jusqu'aux n° 1.120.561, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.315)	3
4109.04	VIS de 7x26, tête 6 pans, de fixation de volant (à partir des n° 1.120.562, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.316)	3
4110.01	RESSORT d'appui d'enjoliveur (Quillery X. 1840) (203/C jusqu'au n° 1.901.180 et toutes 203 L/CL)	1
4111.01	ENJOLIVEUR de volant, écusson teinte or (Quillery 6076 A)	203/C jusqu'au n° 1.901.189
4111.03	ENJOLIVEUR de volant, écusson teinte grise (Quillery X. 67)	
4112.05	BOUCHON mobile de volant de direction (jusqu'au n° 1.107.579)	1
4112.06	BOUCHON fileté opaline de volant (Quillery X. 1488 O)	
4112.07	BOUCHON fileté ambre de volant (Quillery X. 1488 A)	203/C jusqu'au n° 1.901.189
4112.09	BOUCHON fileté gris de volant (Quillery X. 1488 GM)	
4112.08	BOUCHON fileté opaline de volant (Quillery 3230 O) (203 affaires)	et toutes 203 L/CL <i>ne formation plus monter d bouchon 4112.06, 1 en venu 4111.01 et 4110-01.</i>
4112.10	BOUCHON fileté noir de volant (Quillery 3230 N) (203 U6, 203 U8)	
4112.11	BOUCHON fileté gris de volant (Quillery 3230 GM) (203 C5.K3 jusqu'au n° 1.643.515 et toutes 203 C5.G3 et 203 C8)	
4112.21	CAPUCHON gris-beige de volant avec jonc (Quillery X. 1485 GA) (203 C5 à partir du n° 1.643.516)	
4112.20	CAPUCHON gris-beige de volant, avec enjoliveur et jonc (Quillery X. 70 GA)	
X 4112.28	CAPUCHON gris de volant avec enjol. et jonc (Quillery X. 70 GM 568GM)	203 C à partir du n° 1.901.190
4112.27	CAPUCHON beige 516 de volant avec enjoliveur et jonc (Quillery X. 70 B)	