

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
203 C et 203 C5.K3 à partir des n° 1.857.409 et 1.638.183		
	× 5801.17 DEMARREUR Ø 85 à solénoïde (Paris-Rhône D8E 22)	1
	× 5801.18 DEMARREUR Ø 85 à solénoïde (Ducellier 6020 B)	
58 A B-58 C D	× 5804.04 VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur	2
	⊗ 3431.01 ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de démarreur (livré par 50)	2
	⊗ 5820.06 INDUCTEUR de démarreur (Ducellier 99.561)	1
	⊗ 5820.07 INDUCTEUR de démarreur (Paris-Rhône 53.254/2078)	
	⊗ 5821.12 INDUIT de démarreur (Paris-Rhône 53.090/2063)	1
	× 5821.13 INDUIT à 6 cannelures, de démarreur 6020 A (Ducellier 99.568)	
	⊗ 5821.15 INDUIT à 9 cannelures, de démarreur 6020 B (Ducellier 73.891)	
58 A B-58 C D	⊗ 5825.02 COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1
58 C D	⊗ 5825.05 COUSSINET de 12×15×15, de palier (Paris-Rhône 51.914)	2
	⊗ 5826.02 COUSSINET graphité de 10×13×12, de palier côté support (Ducellier 98.888)	1
	⊗ 5827.01 PATIN de freinage d'induit (Ducellier 98.782)	1
58 C D	⊗ 5827.03 PATIN de freinage d'induit (Paris-Rhône 53.245)	
58 C D	⊗ 5828.09 BALAI isolé de démarreur (Paris-Rhône 33 r 19)	1
	⊗ 5828.11 BALAI isolé de démarreur (Ducellier 99.562)	
58 C D	⊗ 5828.10 BALAI de masse de démarreur (Paris-Rhône 33 r 27)	1
	⊗ 5828.12 BALAI de masse de démarreur (Ducellier 99.556)	
	× 5830.05 SOLENOIDE de démarreur (Ducellier 1414)	1
	× 5830.06 SOLENOIDE de démarreur (Paris-Rhône CED.4)	
	⊗ 5835.11 LANCEUR (Paris-Rhône 53.196)	1
	× 5835.12 LANCEUR à 6 cannelures, de démarreur 6020 A (Ducellier 69.670 B ou Bendix 279.103)	
	⊗ 5835.14 LANCEUR à 9 cannelures, de démarreur 6020 B (Ducellier 73.893 ou Bendix 281.025)	
	⊗ 5855.05 FOURCHETTE de commande avec patins (Ducellier 98.872)	1
	⊗ 5855.06 FOURCHETTE de commande avec patins (Paris-Rhône 53.243)	
	⊗ 5857.04 AXE de fourchette de commande (Ducellier 98.278)	1
	⊗ 5857.05 AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 52.045)	
	⊗ 5858.02 PATIN vert de fourchette (Ducellier 98.791)	2
	⊗ 5858.03 JEU de 2 PATINS de fourchette (Paris-Rhône 51.918)	1

Pour démarreurs à commande par tirette (levier au-dessus), voir pages 58 A et 58 B.

Pour démarreurs à commande par tirette (levier en dessous), voir pages 58 C et 58 D.