

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
× 6236.11	AVERTISSEUR droit (route) avec support (Klaxon ET.F4.D/50.864) .....	1
× 6236.22	AVERTISSEUR droit (route) avec support (Sanor F 8 C) .....	
○ 6236.30	AVERTISSEUR gauche (ville) avec support (Klaxon 36.824/50.193 ou Sonor TV 2) ....	1
	COMMUTATEUR sous volant de direction, sans chapeau, pour éclairage et avertisseurs :	1
6240.03	Beige ambassadeur (Jaeger « AVERCOD IV » 26 D - 49.131) .....	
6240.04	Beige ambassadeur (Gelbey 2996) .....	
6240.05	Opaline (Gelbey 2996) .....	
6240.07	Opaline (Jaeger « AVERCOD IV » 19 G - 49.131) .....	
6240.10	Gris-beige (Jaeger « AVERCOD VIII » 35 G - 67.600) .....	
6240.11	Gris-beige (Gelbon 6850 C) .....	
☒ 6240.18	Gris (Gelbon 6885-02 ou Jaeger « AVERCOD VIII » 46 G-67.600) .....	
× 6240.26	Beige 516 (Jaeger 47 J - 67.600) .....	
× 6240.28	Beige 516 (Gelbey 6880 A) .....	
6243.02	BOITIER beige ambass. av. plaque de connexions (Jaeger 26 D-49.132)	1
6244.02	BOITIER beige ambassadeur, seul (Jaeger 26 D - 56.277) .....	Pour } commutateur } Jaeger } à manette } jusqu'à } juillet 1956 } 2 } 2 }
6244.03	BOITIER gris, seul (Jaeger 12 G - 56.277) .....	
6245.01	PLAQUE de connexions (Jaeger 56.276) .....	
6248.05	COUVERCLE et manette gris, assemblés (Jaeger 12 G - 50.786) .....	
6249.01	PORTE-CONTACT (Jaeger 29.298) .....	
6250.01	TOUCHE avec ressort (Jaeger 59.257) .....	
6251.01	VIS fixant le couvercle de commutateur (Jaeger 49.768) .....	