

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT			
	A - Jusqu'aux n° 1.215.509, 1.443.049, 1.407.031 et 1.469.951	A			
	B - Des n° 1.215.510, 1.443.050, 1.407.032 et 1.469.952 aux n° 1.263.975, 1.445.337, 1.419.287 et 1.479.399		B		
	C - Des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288 et 1.479.400 aux n° 1.328.219, 1.449.878, 1.428.486 et 1.487.473			C	
	D - A partir des n° 1.328.220, 1.449.879, 1.428.487 et 1.487.474				D
6401.15	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 093-118-227) (203 affaires, 203 U6 et 203 U8) (Ne fournissons plus le modèle 203 luxe et 203 L)	1			
6401.18	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 8838-7520-7511) ..	1	1	1	
6401.19	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 8838-7529-7711) ..				
6401.21	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 007-7546-7726) (203/C affaires, 203 U6/C5, 203 U8/C8) (Ne fournissons plus le modèle 203 affaires et utilitaires) ..				1
6401.23	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 6145-7546-7725) (Pour les 203/C luxe antérieures au n° 1.834.996 et 203 L/CL, monter un interrupteur 6114.07 et un câble 6523.05)				1
6401.26	ESSUIE-VITRE double balais chromés (SEV. 6145-7647-7725) (203 C grand luxe)				1
6402.05	SUPPORT d'essuie-vitre	1			
6402.06	SUPPORT d'essuie-vitre		1		
6402.07	SUPPORT d'essuie-vitre			1	
6402.09	SUPPORT d'essuie-vitre				1
64EF 6404.02	SUPPORT de bouton ou d'interrupteur d'essuie-vitre	1	1	1	1
6407.07	MOTEUR ovale d'essuie-vitre (SEV. 88.805)	1	1	1	
6407.09	MOTEUR ovale d'essuie-vitre (SEV. 88.838)				
6407.12	MOTEUR ovale d'essuie-vitre, plateau à encoche de 14 (SEV. 88.859) (203/C jusqu'au n° 1.834.995 et 203 L/CL; pour encoche de 10, monter un doigt 6408.03)				1
6407.14	MOTEUR rectangulaire d'essuie-vitre (SEV. 96.145) (203 C à partir du n° 1.834.996) ..				1
6407.17	MOTEUR rond d'essuie-vitre (SEV. 90.020) (203/C affaires, 203 U6/C5 et 203 U8/C8, pour modèle SEV. ou Volix 1650)	1	1	1	1
6408.01	DOIGT de Ø 10, de commande de timonerie (SEV. 84.547/208)		1	1	1
6408.02	RONDELLE de 4,1 x 15 x 1, d'appui de doigt de commande (SEV. 83.746) ..	1	1	1	1
X 6408.03	DOIGT de Ø 14, de commande de timonerie (SEV. 84.610)			1	1
6409.05	COMMANDE de l'essuie-vitre avec bouton opaline (SEIM 358.930)	1	1		
6409.06	COMMANDE de l'essuie-vitre av. bouton gris (SEIM 358.930) ..				
6414.08	jeu de chabou de moteur SEV. 91 905 (203C à partir de n° 1834 996			1	1
6414.02	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton opaline (Harpon 620 ter)				
61 CD 6114.03	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton gris-beige (Harpon 620 ter)	1	1	1	1
61 CD X 6114.07	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton gris (Harpon 620 ter)				
61 CD 6114.08	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton beige (Harpon 620 ter)				

Pour lave-vitre de pare-brise, voir pages 64E et 64F.