

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.263.975, 1.445.337, G3.1.417.578, K3.1.417.469 et 1.477.857	A	
	B - A partir des n° 1.263.976, 1.445.338, G3.1.417.579, K3.1.417.470 et 1.477.858		B
8201.11	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à D.) (203/C Affaires, 203 U6/C5 et 203 U8 jusqu'aux n° G3.1.429.953, K3.1.631.779 et 1.556.463)		
8201.27	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à D.) (203 C5 et 203 C8 à partir des n° K3.1.631.780 et 1.556.464)		
8201.24	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à G.)	203/C Luxe et 203 L/CL	1
8201.25	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à D.)		
8201.26	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à G.) (203 U6/C5 jusqu'au n° G3.1.429.953 et toutes 203/C Affaires, 203 U6/C5, K3 et 203 U8/C8)		
8201.28	PLANCHE de bord avec couvercles de vide-poches (D. à G.) (203 U6/C5, G3 à partir du n° 1.429.954)		
8203.01	ARC-BOUTANT de fixation de direction (jusqu'aux n° 1.210.629, 1.442.733, G3.1.408.691, K3.1.408.634 et 1.468.000)	1	
8203.02	ARC-BOUTANT de fixation de direction (à partir des n° 1.210.630, 1.442.734, G3.1.408.692, K3.1.408.635 et 1.468.001)	1	1
8204.01	EQUERRE de fixation d'arc-boutant de direction	1	1
8208.03	COUVERCLE porte-appareils, nu	1	
8208.04	COUVERCLE porte-appareils, nu (D. à G.)	jusqu'aux n° 1.310.448, 1.448.493 1.425.168, 1.484.682 et 1.085.361 à partir des n° 1.310.449, 1.448.494 1.425.169, 1.484.683 et 1.085.362	1
8208.05	COUVERCLE porte-appareils, nu (D. à D.)		
8208.06	COUVERCLE porte-appareils, nu (D. à G.)		
8208.07	COUVERCLE porte-appareils, nu (D. à D.)		
8209.04	CALE de couvercle de porte-appareils		1
8210.01	BOUTON de couvercle de porte-appareils	1	
8210.02	VIS de couvercle de porte-appareils		2
8214.01	VIDE-POCHES central		1
8215.02	VIDE-POCHES droit	1	1
8215.03	VIDE-POCHES gauche { D. à G. D. à D.	1	1
8218.02	COUVERCLE gauche de vide-poches	1	
8218.03	COUVERCLE gauche de vide-poches, avec trous d'enjoliveurs	D. à D.	1
8218.04	COUVERCLE gauche de vide-poches, sans trous d'enjoliveurs		
8219.01	COUVERCLE central de vide-poches, sans trous d'enjoliveurs		1
8219.02	COUVERCLE central de vide-poches, avec trous d'enjoliveurs	D. à G.	1
8220.02	COUVERCLE droit de vide-poches, sans trous d'enjoliveurs		
8220.03	COUVERCLE droit de vide-poches, avec trous d'enjoliveurs		1
89 E F	⊗ 8221.01 BUTEE caoutchouc de vide-poches (livrée par 20)	4	4
	X 8222.01 RESSORT de fermeture de couvercle de vide-poches	2	2
	8224.03 BOUTON de fermeture de couvercle de vide-poches	2	2
	⊗ 8229.02 CENDRIER dans l'accoudoir central arrière (203 à partir du n° 1.328.220)	1	1
	8229.03 CENDRIER chromé de planche de bord	1	1